

Használati Útmutató BH1697 BlackBird Pocket vlogger kamera K2 4K kamerához

A kérésed szerint a dokumentum tartalmát sorkihagyás nélkül, folyamatos szöveggént formázom. Íme az IXROAD BC10 tenyérnyi kamera főbb jellemzői és használati útmutatója egybefüggő szövegben:

A kamera 4K Ultra HD videófelvételre képes, akár 60 képkocka/másodperc sebességgel, így tiszta és részletes videókat készít. Támogatott felbontások: 2.7K, 1080P, 720P. Beépített elektronikus képstabilizálás (EIS) csökkenti a rázkódást, simább és stabilabb videókat eredményez. A 150°-os nagyítószőgű lencse manuálisan 270°-ban forgatható vízszintesen, így rugalmas képkivágást és változatos felvételi szögeket biztosít. A fejlett hangrögzítés beépített mikrofonokkal és külső csíptetős mikrofonnal történik, így különböző környezetekben is tiszta hangfelvétel készíthető. A kamera Wi-Fi-n keresztül okostelefonhoz csatlakoztatható, az alkalmazás segítségével távolról vezérelhető, élőképet mutat, és egyszerűen megoszthatók a médiafájlok. A többfunkciós USB-C port gyors töltést, felvettelt töltés közben, valamint webkameraként való használatot tesz lehetővé PC-hez csatlakoztatva. Kompakt és könnyű kialakításának köszönhetően (mindössze 70 gramm) könnyen hordozható. Sokoldalú rögzítési lehetőségeket kínál: 360°-ban forgatható hátcsipesz és 1/4 hüvelykes menetes furat szabványos állványokhoz. Többféle felvételi módot támogat: lassított felvétel, time-lapse, sorozatfotózás, időzített fotók. Éjszakai felvételhez F2.4-es nagy rekesznyílás és Starvis szenzor biztosít viszonylag tiszta képeket gyenge fényviszonyok között.

Használat előtt töltsd fel teljesen a beépített 1000 mAh-s lítium-ion akkumulátort a mellékelt USB-C kábellel. A töltésjelző mutatja a töltés állapotát, teljes töltés 1,5–2 óra felvételi időt biztosít. A TF kártya behelyezéséhez keresd meg a kártyahelyet a kamerán, helyezd be a mellékelt 64GB-os TF kártyát az arany érintkezőkkel a megfelelő irányba, amíg kattán. A kamera legyen kikapcsolva a kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt. A kamera rögzítéséhez használd a 360°-ban forgatható hátcsipeszt ruhára, hátizsákra vagy más felületre, illetve az alján lévő 1/4 hüvelykes menetes furatot állványhoz vagy más kamera tartozékhoz. Az alkalmazás telepítéséhez töltsd le az ingyenes XDV PRO alkalmazást okostelefonodra (App Store iOS-hez, Google Play Androidhoz), kapcsold be a kamerát, engedélyezd a Wi-Fi-t a beállításokban, majd csatlakozz a kamera Wi-Fi hálózatahoz. Ezután távolról vezérelheted a kamerát, élőképet nézhetsz, és kezelheted a fájlokat az alkalmazáson keresztül.

Alapvető műveletek: bekapcsoláskor nyomd meg és tartsd lenyomva a bekapcsológombot, amíg a képernyő felvillan; kikapcsoláshoz tartsd lenyomva, amíg a képernyő ki nem kapcsol. Felvétel indításához nyomd meg egyszer a felvétel gombot, leállításához ismét nyomd meg. Fotó készítéséhez fotó módban nyomd meg az exponáló gombot. A lencse manuálisan 270°-ban forgatható vízszintesen, a képernyőn élőképet látsz forgatás közben. Az EIS minimalizálja a rezgéseket, simább felvételeket eredményez, különösen mozgás közben; engedélyezd az EIS-t a beállításokban. A videófelbontás a kamera menüjében választható: 4K/60fps, 2.7K, 1080P vagy 720P; a magasabb felbontás több tárhelyet és akkumulátort igényel.

Speciális felvételi módok: lassított felvétel magasabb képkocka/másodperc sebességgel, time-lapse hosszabb időn keresztül készít állóképeket, majd videóvá fűzi össze, sorozatfotózás gyors egymásutánban több fotót készít (akár 5 kép/másodperc), ciklusos felvétel esetén a tárhely megtelte után automatikusan felülírja a legrégebbi videókat. Webkamera funkció: csatlakoztasd a kamerát PC-hez vagy laptopához USB-C kábellel, a kamera kiválasztható webkameraként a számítógép beállításáiban vagy videókonferencia szoftverben.

Karbantartás: tisztítás puha, száraz kendővel, a lencséhez speciális lencsetisztító kendőt és oldatot használj, kerülj a durva anyagokat és erős vegyszereket. Tárolás hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérséklettől távol. Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében kerülj a teljes lemerítést, hosszabb tárolás esetén kb. 50%-ra töltsd fel. Fontos fájlokat rendszeresen mentsd számítógépre vagy felhőbe, időnként formázd a TF kártyát az optimális teljesítmény érdekében. A kamera nem vízálló, kerülj a vízzel vagy magas páratartalommal való érintkezést.

Hibaelhárítás: ha a kamera nem kapcsol be, lehet alacsony vagy hibás akkumulátor, illetve bekapcsológomb hiba; töltsd fel teljesen az akkumulátort, ha a probléma továbbra is fennáll, fordulj ügyfélszolgálatához. Ha nem lehet videót vagy fotót rögzíteni, lehet tele a TF kártya, kártya hiba vagy nincs kártya behelyezve; ellenőrizd a tárhelyet, formázd vagy cseréld a kártyát, győződj meg róla, hogy megfelelően van behelyezve. Ha a videó remeg, az EIS ki lehet kapcsolva vagy túlzott mozgás történt; engedélyezd az EIS-t, minimalizáld a hirtelen mozgásokat. Gyenge hangminőség esetén ellenőrizd a külső mikrofon csatlakozását és kiválasztását, csökkentsd a környezeti zajt. Ha nem lehet csatlakozni a Wi-Fi alkalmazáshoz, ellenőrizd, hogy engedélyezve van-e a Wi-Fi, helyes-e a jelszó, indítsd újra a kamerát és az okostelefont, szükség esetén telepítsd újra az alkalmazást.

Műszaki adatok: Szín fekete, Képernyő méret 1,33 hüvelyk, Képstabilizálás digitális (EIS), Videófelbontás 4K/60fps, 2.7K, 1080P, 720P, Fotófelbontás 16 megapixel, Rekesznyílás f/2.4, Lencse forgatás 270° manuális vízszintes, Fókusz távolság 28 mm, Fókusz típusa fix fókusz, Csatlakozás USB, Wi-Fi, Tárhely támogatás Micro SD (64GB TF kártya), Akkumulátor típusa lítium-ion (1000 mAh), Akkumulátor élettartam kb. 1,5–2 óra (használatától függően), Méretek (H x Sz x M) 2,5 x 3,2 x 12,3 cm, Súly 70 gramm, Vízállóság nem vízálló, Tartozékok: kamera, 64GB TF kártya, hátcsipesz, nyakpánt, kis tasak, USB-C kábel, külső mikrofon.